Puesta en marcha del hidromasaje por primera vez (antes de la instalación final):

1. Llene la bañera de hidromasaje hasta que todos los jets estén cubiertos.

2. Comprobar la estanqueidad de las tuberías y los jets durante aprox. 30 minutos. Durante estos 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías y los jets durante esta prueba.

3. Una vez que la fase 2 se ha completado con éxito, encienda todas las funciones de hidromasaje y pruebe su funcionamiento continuo durante 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías, jets y bombas durante esta prueba.

4. Después de las etapas 1, 2 y 3 se han completado con éxito, la instalación final puede llevarse a cabo. Con el fin de hacerlo, por favor, vacíe toda el agua de la bañera de hidromasaje.

Instalación final

1. Coloque la bañera de hidromasaje en su posición final deseada.

2. Ajuste las patas de la bañera hasta colocarla totalmente horizontal.

3. Selle con silicona todas las juntas de la bañera con la pared.

4. Coloque los reposacabezas (opcional).

⚠ **Aviso:** La bañera debe colocarse sobre una superficie que soporte el agua (por ejemplo azulejos) y con una ligera caída al exterior, para permitir que, en caso de una posible fuga o caiga agua en el interior, ésta salga por debajo de los faldones y no se acumule bajo la bañera. La garantía no cubre daños por agua causados por una mala instalación.

Funcionamiento del panel de control táctil

PANEL DE CONTROL:

Power izquierda derecha Confirmar

Encendido

Presiona durante 2 segundos para encender el panel, el panel se iluminará. Presiona de nuevo para apagarlo.

Bloqueo del panel

El panel de control se bloqueará automáticamente después de un corto periodo de inactividad, y la palabra LOCK aparecerá en el display.

Para desbloquear el panel de control pulse y mantenga durante 3 segundos.

Para bloquear manualmente el panel de control, pulse y mantenga durante 3 segundos.

Cromoterapia

Usa o para seleccionar , confirma la selección con y la luz subacuática se encenderá e ira cambiado de color automáticamente. Presione de nuevo para apagar la cromoterapia.

Ozono:

Usa o para seleccionar confirme usando y el ozonador comenzará a funcionar. Presione de nuevo para pararlo.

⚠ *Nota: El ozonador se apagará automáticamente después de 10 min si no es reactivado.*

<u>Funciones masaje</u>

Jets de aire

Usa o para seleccionar confirme pulsando las burbujas comenzaran.

- Presione de nuevo para parar.

Jets de agua

Usa o para seleccionar confirma con los jets de pondrán en funcionamiento, presiona de nuevo para pararlos.

⚠ Los jets solo funcionan si el nivel de agua ha llegado al mínimo.

Si el nivel del agua está bajo, los jets se pararán y el icono parpadeará hasta que se restaure el nivel, los jets entonces se pondrán en funcionamiento

Calentador

Esta función de calefacción de agua con control termostático está diseñada para mantener la temperatura del agua de los baños con pequeños ajustes. No se entiende como un medio de calentar el agua fría.

Los chorros de masaje de agua deben estar funcionando para que esta característica funcione

Usa o para seleccionar confirma la temperatura usando

La temperatura del agua de baño se mantendrá ahora dentro de 1º de la temperatura ajustada. Presione de nuevo para parar la función.

Ajuste de temperatura

La pantalla de temperatura muestra la temperatura actual del agua. Con el control de temperatura seleccionado, pulse el display de temperatura comenzará a parpadear, entonces use o para mover la temperatura hacia abajo o subir 1o en cada toque. Cuando aparezca la temperatura deseada, retire el dedo del panel. Después de 5 segundos, la pantalla volverá a la temperatura actual y subirá o bajará lentamente hacia la temperatura deseada.

La temperatura de baño por defecto es 37 °C Rango de temperatura: 35 °C - 45 °C

El sistema sólo añade calor según sea necesario, no puede enfriar el agua - añadir agua fría para lograr esto

Bluetooth (*opcional)

Emparejamiento:

- Cuando el sistema está encendido, seleccione y pulse durante 2 s hasta que la pantalla muestre “PAIR”. Active el bluetooth de su dispositivo.
- El nombre del bluetooth es “JOYONWAY”. Seleccione este nombre en su dispositivo, a continuación deberá introducir el código PIN.

Uso:

- Seleccione la música desde su dispositivo y presione hasta que la pantalla de la bañera muestre “BT—C”. Para apagarlo presione de nuevo hasta que “BT−C” desaparezca.
- Para cambiar de canción pulse , cuando “P—N” aparezca en la pantalla, presione o . Presione durante 2 segundos, para poner en pausa la canción y pulse otra vez para activarla de nuevo.
- Para entrar en el estado de ajuste de volumen presione hasta que aparezca “VOL”. Presione para aumentar el volumen, y para bajar el volumen. El ajuste del volumen va de 0 a 20.
- Cuando la función de reproducción de música por Bluetooth esté activada, el ozono se apagará automáticamente.

La reproducción de música por Bluetooth no puede iniciarse al mismo tiempo que el ozono.

*****La función bluetooth solo se encuentra disponible en algunos modelos.

Cuidado y mantenimiento

1. Recomendamos utilizar un paño suave y detergente neutro para la limpieza diaria de su bañera de hidromasaje. Por favor, no use limpiadores que contengan acetona o amoniaco. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar limpiadores que contengan ácido fórmico o formaldehído para desinfectar su bañera de hidromasaje. La desinfección con ozono mata todos los gérmenes y bacterias con la simple pulsación de un botón.

2. Los depósitos de cal en la superficie se puede eliminar con productos específicos.

3. Si las boquillas de succión o jets se obstruyen debido al cabello o bloqueos similares, se pueden desatornillar y limpiar.

Si no va a usar la bañera durante un periodo largo de tiempo, desenchúfela de la corriente.